




http://links.vs-service.com/downloads/70-123_V07_DEEN_StepByStep-III.pdf

Bedienungsanleitung

StepByStep-I und III

02901, 02904, 02905, 02993, 02994, 02997, 02998

Step III,

02941, 02942

Bestimmung: Die vorliegenden Tische wurden ausschließlich für den Schulbereich konzipiert und sind somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z. B. in Werkstätten, Lagerbereich oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 + 2, Größenklasse 2 bis 7.

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.


Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung:

Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Anleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune. Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.





1. Tischhöhereinstellung (für StepByStep)

Rasterhöhereinstellungen in den Stufen 53; 59; 64; 71; 76; 82 cm, Größe 2 bis 7. Es gibt 3 Basis-Höhereinstellungen mit jeweils 3 Feineinstellungen:

- Je nach Ausführung Feststellschraube (Inbusschlüssel SW 5) oder Handrad **(1)** lösen.
- Kufe des Tisches aus der Verrastung lösen und auf die untere oder obere Position einstellen (siehe Maßskala).
- Kufe des Tisches wieder in die in Verrastung eindrehen.
- Mit Feststellschraube bzw. Handrad **(1)** sichern.

2. Basis-Höhereinstellung (für StepByStep)


- Feststellschraube bzw. Handrad **(1)** herausdrehen.



Achtung! -- Kindersicherung --

1. Handrad aus Gewinde drehen (Leerlauf),
2. Handrad zu sich herandrehen, bis der zweite Gewindebereich fasst,
3. Komplet herausdrehen.

- Kufe des Tisches senkrecht in gewünschter Höhe positionieren (siehe Maßskala).
- Mit Feststellschraube bzw. Handrad **(1)** sichern.



3. Plattenverstellung, nur für Modelle 02941, 02942, 02997, 02998


- Verstellbarer Neigungswinkel in Stufen: 0°; 5°; 10°; 16°; 20°.
- Auslösehebel **(2)** (auf Schülerseite rechts und links unter der Tischplatte) nach oben (Richtung Tischplatte) drücken und halten.
- Tischplatte seitlich bewegen und in gewünschten Neigungswinkel einstellen.
- Die möglichen verstellbaren Stufen rasten jeweils ein.

4. Mit Rolle (optional)

Vor dem Verfahren muss die Tischplatte frei sein. Es dürfen nur unbelastete Tische gerollt werden. Um eine Beschädigung der Rollen zu vermeiden, die Tische nicht über Türschwellen oder unebene Flächen rollen.



Achtung! Tisch nur leicht anheben, sonst Kippgefahr.



Leicht anheben durch Nutzer.