




http://links.vs-service.com/downloads/70-161_V05_DEEN_Serie_600_Medien.pdf

Bedienungsanleitung

Serie 600

Bestimmung: Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen mit geeigneten, ebenen Böden ohne starke Verschmutzung zulässig. Das Gesamtgewicht von 220 kg darf nicht überschritten werden. Für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.


Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben. Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.





Transport: Vor dem Transport des Schrankes müssen die Feststellvorrichtungen der Rollen gelöst und alle Hindernisse vom vorgesehenen Transportweg entfernt werden. Bei vorhandener Netzanschlussleitung muss diese aus der Stromversorgung entfernt und am Modell gesichert werden. Der Transport sollte möglichst schiebend über die Schmalseite des Schrankes erfolgen. Sämtliche Kräfte sind über die vertikalen Rundrohre in den Ecken des Schrankes einzuleiten, wobei die Krafteinleitung nicht höher als 1300 mm über Boden erfolgen darf. Schwellen und andere Bodenunebenheiten sind langsam zu überfahren bzw. der Schrank muss angehoben werden. Beladene Schränke müssen von zwei Personen bewegt werden. Nach erfolgtem Transport sind die Feststellvorrichtungen der Rollen wieder zu betätigen.

Elektrifizierung: Werden elektrische Geräte auf oder in das Modell gestellt, so ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht unter Spannung steht und die Feststellvorrichtungen der Rollen aktiviert sind. Bei einigen Modellen können die Kabel durch einen Kabelauslass (3) oder durch eine hintere Ausfräsung (4) der Einlegeböden bzw. festen Böden geführt werden. Die Netzanschlussleitung darf beim Transport nicht überrollt werden.

Achtung! Ist das Mouse Pad (1) ausgezogen, den Boden (2) nicht in den Korpus zurückschieben [Bild1].

Achtung! Das Möbel sollte nicht im voll beladenen Zustand verschoben werden!