




http://links.vs-service.com/downloads/70-185_V03_DEEN_UnoBean-Step.pdf

Bedienungsanleitung

UnoBean

Modell 01467

UnoBean-Step

Modelle 01468, 01469

Bestimmung: Der vorliegende Tisch wurde ausschließlich für den Schulbereich konzipiert und ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z. B. in Werkstätten, Lagerbereich oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 + 2, Größenklasse 3 bis 7.

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.


Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte Gleiter können zu Beschädigungen an Bodenbelägen führen. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir, die Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf. auszutauschen.

Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienungsanleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune.



Modell: Modell 01467 in allen Schultischhöhen 53, 59, 64, 71, 76 und 82 cm.

Modell: Modell 01468/01469 höheinstellbar von 59 bis 82 cm (letzteres mit erhöhtem Querstegabstand für Buchbox).

UnoBean mit PU-Tischplatte [Bild 1]: Die Tische können mit Hilfe der Markierungen oder frei in unterschiedlichen Winkeln aufgestellt werden.

Tischhöhen verstellen [Bild 2]. Benötigtes Werkzeug:

Zwei Innensechskantschlüssel SW 5 (Modell 22499).

Die Tische haben eine auftragsbezogene Höhe.

Nachträgliche Höhenverstellung:

- Lösen und entfernen der beiden Hülsenmuttern (1) in dem seitlichen Gestell.
- Den Tisch entlasten und die beiden Gewindebolzen (3) mit Hülsenmutter (2) herausziehen.
- Im Lochraster auf die gewünschte Tischhöhe nach **DIN-EN-1729-1** in den Größenklassen 3 bis 7 (59, 64, 71, 76 oder 82 cm) einstellen und die zwei Gewindebolzen (3) mit Hülsenmutter (2) wieder einstecken.
- Beide Hülsenmutter (1) wieder festschrauben. Hinweis: Zwischen Außen- und Innenrohr darf kein Spiel mehr sein.
- Beim zweiten Tischbein genauso verfahren.

Optionales Zubehör [Bild 3]: Mappenhaken (4) max. Belastung 12 kg. Drahtgitterkorb (5) max. Belastung 15 kg. Stuhlaufhängung (6) für das Aufstuhlen von VS-Stühlen der Modellreihe Compass, PantoSwing und PantoMove (techn. Änderungen vorbehalten), max. Belastung 12 kg. Stuhlaufhängeschienen (7) für das Aufstuhlen vom VS-Stuhl der Modellreihe PantoMove (techn. Änderungen vorbehalten), max. Belastung 12 kg. Universalbox mit Deckel (8) kann in die Führungsschienen (10) unter der Tischplatte bis zum Anschlag (11) eingeschoben werden.



Achtung! Universalbox beim Herausziehen mit beiden Händen halten. Die max. Belastung der Universalbox beträgt 6 kg. Kombination Universalbox (8) mit Stuhlaufhängung (6) möglich.



Wichtig! Die Universalbox muss vor dem Aufstuhlen entnommen werden.

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.

