


**Remarques matériels****Instructions d'entretien pour les chaises
avec réglage de la hauteur par vérin à gaz pour VS**

Afin de **pouvoir garantir durablement** la possibilité de rotation et de réglage en hauteur des chaises par le biais du ressort à gaz, un léger film de lubrifiant doit se trouver sur la surface du tube intérieur du ressort à gaz. Ce film est nécessaire au bon fonctionnement et ne doit pas être enlevé. Il peut se présenter sous la forme d'un léger anneau à la surface après plusieurs réglages de la hauteur d'assise.

Si ce film est néanmoins éliminé par des travaux de nettoyage, il doit être rétabli avec le lubrifiant de VS (numéro d'article ET1074). Un autre lubrifiant ne doit en aucun cas être utilisé ici.

Utilisation de la chaise :

- Mettre la chaise dans la position la plus haute
- Appliquer le lubrifiant sur la surface du tube intérieur du ressort à gaz.
- Quantité : environ la taille d'un petit pois

Répartir le lubrifiant en forme d'anneau sur la surface :

- avec un chiffon propre
- avec un pinceau
- avec un doigt
- Répartition finale et uniforme du lubrifiant en faisant rentrer le ressort à gaz par un mouvement de rotation.