



Remarques matériels

Nettoyage et entretien

des surfaces mélaminées telles que

les panneaux de particules (LIGNOpal), les panneaux de particules sérigraphiés, LIGNOdur, panneaux à cœur massif HPL, MDF ou aggloméré.

Généralités : Les surfaces des meubles mélaminées ne nécessitent pas de nettoyage intensif, la surface non poreuse permet un entretien facile. Nettoyez les petites impuretés avec un chiffon ou une éponge légèrement humide, enlevez les impuretés plus tenaces avec un peu d'eau et un détergent doux ou avec une solution d'eau savonneuse. Enlevez rapidement et entièrement l'excès d'eau avec un chiffon ou une éponge. Frottez les chants en bois avec un chiffon sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et / ou abrasifs car ils peuvent endommager la surface.

Utilisez uniquement des chiffons ou des éponges naturelles ou synthétiques, pas de tampons de nettoyage synthétique, ni de chiffons en microfibre ou de laine d'acier.

Les **dépôts / taches de calcaire** peuvent être éliminées à l'aide d'une solution chaude au vinaigre ou de l'acide citrique à 10%. Rincez ensuite à l'eau claire ou chaude.

Si possible, enlevez les **marques** de stylos à bille, crayons-feutres, marqueurs ou autres avant qu'elles ne sèchent.

Pour les impuretés ou les taches plus résistantes ou difficiles à enlever, telles que le vernis, la colle, la peinture en aérosol ou les marques séchées de stylo à bille, crayons-feutres ou marqueurs de tableau, faire appel à un spécialiste. Il est conseillé de contacter directement le service VS.