



Remarques matériels

Nettoyage et entretien des surfaces en acier émaillé blanc.

Généralités : Si les surfaces en acier émaillé sont soumises à une utilisation normale et si des stylos spécifiquement destinés aux tableaux blancs sont utilisés, par exemple le modèle VS 06966 "Boardmarkers", le nettoyage à sec est suffisant, par exemple en utilisant le modèle VS 06962 "Effaceur pour acier émaillé blanc, avec feutre remplaçable" (modèle VS 06963 : "lot de 10 feutres interchangeables"). De plus, la surface doit être nettoyée au moins une fois par semaine avec un produit de nettoyage ménager ou neutre et par exemple un chiffon microfibre, puis être rincé abondamment. Les cadres en aluminium doivent également être essuyés après le nettoyage. Le tableau noir doit être sec avant une nouvelle utilisation. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et / ou abrasifs. Les dépôts ou les taches de calcaire dur peuvent être éliminés à l'aide d'eau chaude contenant 10 % d'acide citrique ou d'un nettoyant à base de vinaigre. Rincez ensuite à l'eau claire et chaude et essuyez.

Si possible, enlevez toute **les marques** causées par une utilisation incorrecte du tableau, par exemple des stylos à bille, des feutres, des marqueurs pour tableau de conférence ou des marqueurs permanents avant qu'elles ne sèchent. Dans le cas d'impuretés plus grossières, la surface du tableau peut être nettoyée avec de l'eau contenant du détergent ou, dans des cas exceptionnels, avec du white spirit. Les zones extrêmement sales ne doivent être nettoyées que par du personnel spécialisé. Dans ce cas, il est conseillé de contacter directement le service VS.

Important : Assurez-vous qu'après tout nettoyage avec des produits de nettoyage, toute la surface du tableau est bien rincée à l'eau propre puis séchée afin d'éliminer tout résidu de détergent et de retirer tout film à peine visible qui pourrait se former. Les résidus de ce type laissent apparaître des traces d'écritures fantômes" lors de leur prochaine utilisation. Même les empreintes digitales laissent rapidement un film invisible sur la surface, ce qui nuit au nettoyage à sec. Un rinçage à l'eau pure suffit généralement pour éliminer ces impuretés.

Note sur le VS-VisuBoard : Pour éviter que la lumière ne soit réfléchiée par le projecteur, la zone centrale (zone de projection) ne dispose que d'une surface "modérément brillante", tandis que les parties latérales (en option) ont des surfaces "hautement brillantes". Cette différence peut signifier que les exigences de nettoyage des différentes zones sont différentes et ne constitue pas un défaut.