VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG · **Ersatzteilservice**
Hochhäuser Straße 8 / D-97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 887770 · Fax: 09341 887777 · ersatzteil@vs-moebel.de

BESTELLBLATT ERSATZTEILE 45-076-17 V07 - 15.01.2023 - www.vs-moebel.de

Bedienstifte für interaktive Whiteboards und Displays.

Die Bedienstifte für ActiveBoards der VS gewährleisten eine vielfältige und Nutzung der bestehenden Whiteboards. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche Funktionen in Lehr- und Lernsituationen aus. Die techniklosen oder digitalen Stifte mit ergonomisch ansprechendem Design eignen sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Unsere digitalen Bedienstifte bieten zudem eine lange Batterielebensdauer. Sollte die Stiftspitze der Bedienstifte nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, bieten wir zum Austausch Ersatz an. Falls sich Ihre Bedienstifte oder Stiftspitzen nicht in dieser Liste befinden, kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder auch telefonisch.

Techniklose Bedienstifte:

Smart 600+800:
71057, 71063

VS-ActiveBoards:
71307, 71453 MD_602 062

Digitale Bedienstifte:

Promethean:
71008, 71009, 71010, 71442, 71443

Epson:
71151, 71161

VS-ActiveBoards:
71453 MD_602 063, 71453 MD_602 064

71057 — **40,17**
Bedienstift für SMART Board® 600
Farben der Stife: schwarz, blau, grün, rot
Inhalt: 4 Stifte, 1 Schwamm

71063 — **58,39**
Bedienstift für SMART Board® 800
Inhalt: 2 Stifte, 1 Schwamm

71999-3946 — **30,00**
Stiftspitze für SMART Board® 800-Stifte
Inhalt: 12 Stück

71008 — **84,69**
Activpen 50, Masterstift für Promethean ActivBoards
Der anthrazitfarbene Masterstift für Lehrer kann den User-Stifte der Schüler ein- und ausschalten (siehe unten).
Wichtig: Master- und User-Stifte kooperieren nur bei der 2-Stifte-System-Ausführung.
Inhalt: 2 Stifte

71009 — **113,61**
Activpen 50, User-Stift für Promethean ActivBoards
Der hellgrau User-Stift der Schüler kann durch den Masterstift des Lehrers ein- und ausgeschaltet werden. (siehe oben, Modell 71008)
Inhalt: 2 Stifte

71999-3782 — **5,00**
Stiftspitze für Promethean-Activpen 50
für Modelle 71008-71009, ab 11/2010, 78 mm
Inhalt: 1x Stiftspitze Pen4NIBS.

71442 — **16,77**
Bedienstift für Promethean-Display ActivPanel Nickel
für Modelle: 71544, 71545, 71546
Inhalt: 1x Stift

71443 — **16,77**

Bedienstift für Promethean-Display ActivPanel Titanium
für Modelle: 71556, 71557, 71558
Inhalt: 1x Stift



71151 MD_525 067 — **68,11**
Orangener Epson-Bedienstift ELPPN04 A
für interaktive Beamer EB-4*, EB-575Wi, 585Wi und EB-595Wi
Inhalt: 1 Stift (orange)

71151 MD_525 068 — **68,11**
Blauer Epson-Bedienstift ELPPN04 B
für interaktive Beamer EB-4*, EB-575Wi, 585Wi und EB-595Wi
Inhalt: 1 Stift (blau)

71151 MD_525 069 — **136,23**
Oranger und blauer Epson-Bedienstift ELPPN04 A/B
für interaktive Beamer EB-4*, EB-575Wi, 585Wi und EB-595Wi
Inhalt: 2 Stifte (orange und blau)

71161 MD_525 067 — **68,42**
Oranger Epson-Bedienstift ELPPN05 A
für interaktive Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 1 Stift (orange)

71161 MD_525 068 — **68,42**
Blauer Epson-Bedienstift ELPPN05 B
für interaktive Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 1 Stift (blau)

71161 MD_525 069 — **136,83**
Oranger und blauer Epson-Bedienstift ELPPN05 A/B
für interaktive Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 2 Stifte (orange und blau)

1999-3930 — **30,00**
Stiftspitze ELPPS04 aus Filz für Epson-Stift ELPPN05 A/B
für Stifte (71161) der interaktiven Beamer EB-675Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696UI
Inhalt: 12 Stück

71307
20,27

Bedienstift mit Halter für Displays VS-S**, VS-S-L**

für Touch-Display-Modelle VS-S65, VS-S75, VS-S84 und VS-S-L*
Inhalt: 1 Stück

71999-3768
5,00

Stiftspitze für VS-Bedienstift 71307

für Stifte der Touch-Display-Modelle VS-S65, VS-S75, VS-S84 und VS-L*
Innendurchmesser 5,5 mm (ab 08/2019)
Inhalt: 1 Stück
ACHTUNG: Stiftspitzen bis 07/2019 mit Innendurchmesser von 4,5 mm sind nicht mehr erhältlich! Bitte neuen Stift 71307 bestellen!



71453 MD_602 062
9,51

Bedienstift für Displays VS-S-C**, VS-S-E**, VS-S-E2**

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (passiv)



71453 MD_602 063
78,08

Bedienstift für Displays VS-S-P65

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (aktiv + Batterien)

71453 MD_602 064
244,82

Bedienstift für Displays VS-S-P86

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (aktiv + Ladeschale)

71453 MD_602 065
244,82

Bedienstift für Displays VS-S-P2

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 2 Stück (aktiv + Ladeschale)

71453 MD_602 066
12,49

Bedienstift für Displays VS-S-P**, VS-S-P2**

für Stifte der Touch-Display-Modelle
Inhalt: 1 Stück (passiv)