

[http://links.vs-service.com/downloads/70-183\\_V03\\_DEEN\\_Fussring.pdf](http://links.vs-service.com/downloads/70-183_V03_DEEN_Fussring.pdf)

## Bedienungsanleitung

### RondoLift-ST, RondoLift-KF, RondoUp

**Bestimmung:** Der vorliegende Fußring ist Zubehör für Kreuzfußstühle. Für eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung (z.B. Werkstatt, Lagerbereich, Feuchtraum) wird keine Haftung von uns übernommen.

**Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:**

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

**Allgemeiner Sicherheitshinweis:** In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



**Achtung!** Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

**Im Internet:** Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

**Normen:** Geprüft nach DIN 68877.

**Lieferumfang:** Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.



**Betrieb:** Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

**Fehlersuche und Service:** Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst [kundenservice@vs-moebel.de](mailto:kundenservice@vs-moebel.de)

**Wartung und Reinigung:** Im Internet: [vs.de/kataloge/reinigung/](http://vs.de/kataloge/reinigung/)

**Weitergabe:** Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben.





**Höhenverstellung Fußring:** Sicherungsknopf **(1)** drücken und somit Fußring entriegeln. In die gewünschte Richtung (nach links oder nach rechts) drehen. Der Fußring rastet jeweils nach einer Umdrehung um die Mittelnut **(2)** wieder fest ein. Je Umdrehung werden ca. 3cm in der Höhe verstellt. Ist die gewünschte Position noch nicht erreicht, Vorgang wiederholen.

**Achtung!** Höhenverstellung nur bei unbelastetem Fußring vornehmen.

**Achtung!** Maximale Belastung von 110 kg nicht überschreiten.

**Achtung!** Fußring nur in eingerastetem Zustand belasten.